



1. *Размеры для справок.

2. Сначала сделать отверстие и резьбу 3/8", затем боковые отверстия. не допускать остаточная толщина стенки менее 1 мм в центральном отверстии.

3. Острые кромки притупить.

1

Копировал

Формат А3